

A C	1425	1525																						
E	1425	1525	0101	0306	0200	0201	0501	0601	0642	0800	0810	0903	1300	1301	1369	1302	1101	4076	1001	1400	1407	0422	1500	
	0003	3210	3505	3547	3609	3634	3630	3806	3903	4333	4303	4110	4127	4031	4070	4044	4507							